

# PANDUAN PENGGUNA

## REMOTE CONTROL



For english version,  
please download on  
our website  
[www.getaqila.com/download](http://www.getaqila.com/download)

**AQILA**  
Rumah Lebih Aman, Lebih Pintar™

# Remote Control

(Alat Pengendali Jarak Jauh)  
yang ringkas dan elegan  
sangat mudah dibawa.

Mudah untuk ditempatkan pada gantungan kunci, dompet & kantong.

Remote Control ini berfungsi sebagai perangkat alternatif (selain menggunakan aplikasi Aqila Smart) untuk mengatur mode sistem alarm pada Aqila Securehub™.

Melalui Remote Control ini, mode sistem alarm dapat diatur baik untuk mode Stay Arm, Away Arm, Disarm dan juga alarm darurat.



## Indikator LED:

### **LED**

#### **menyala:**

Memancarkan sinyal ke Aqila Securehub™

### **Lampu**

#### **LED redup:**

Menandakan baterai lemah, segera ganti baterai.

## Spesifikasi:

---

Sumber Daya: DC 3V (1pc CR 2032 button cell battery)

---

Transmisi:  $\leq 6\text{mA}$

---

Jarak Transmisi:  $\leq 80\text{m}$  (di Area Terbuka)

---

Frekuensi RF Nirkabel: 433MHz FHSS Frequency Hopping

---

Material Produk: Plastik ABS

---

Suhu Kerja:  $-10^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$

---

Kelembaban: Hingga 80% (tanpa kondensasi)

---

Dimensi (LxWxH): 48 x 71 x 18mm

## Panduan penggunaan Tombol:



### **Away Arm**

Tekan tombol Away Arm (gambar gembok terkunci) untuk mengaktifkan mode Away Arm pada sistem alarm,

Lampu LED sebelah kiri akan berkedip 1 kali.

Mode Away Arm digunakan saat kondisi rumah kosong / tidak ada penghuni.

Mode ini mengaktifkan seluruh sensor alarm. Aqila Securehub™ akan mengirimkan notifikasi/ sms/telp ketika sensor terpicu. (tergantung pengaturan notifikasi anda pada aplikasi).



## Disarm

Tekan tombol Disarm (gambar gembok terbuka) untuk mengaktifkan mode Disarm pada sistem alarm.

Lampu LED sebelah kanan akan berkedip 1 kali

Mode Disarm digunakan untuk menonaktifkan alarm saat anda tidak membutuhkan pengawasan dan pemberitahuan alarm, misalnya siang hari saat ada penghuni dirumah. Pada mode ini, hanya sensor yang diatur pada Zona 24 jam yang dapat memicu alarm.

Tombol Disarm juga dapat digunakan untuk mematikan suara alarm.



## Stay Arm

Tekan tombol Stay Arm (gambar rumah) untuk mengaktifkan mode Stay Arm pada sistem alarm,

Lampu LED sebelah kiri akan berkedip 1 kali.

Mode Stay Arm digunakan apabila ada penghuni di dalam rumah, misalnya diaktifkan malam hari saat penghuni rumah akan tidur. Sensor yang diatur pada Zona Normal akan aktif, sensor yang diatur pada Zona Stay akan NON-aktif. Mode ini memungkinkan penghuni rumah untuk bergerak dengan bebas di dalam rumah tanpa memicu terjadinya alarm.



## Mode Diam

Tekan tombol “Stay Arm” satu kali, lalu tekan tombol “Away Arm” atau tombol “Disarm” dalam kurun waktu 3 detik untuk memasuki kondisi “Away Arm” atau “Disarm” dalam keadaan Mode Diam.





SOS

## Panggilan Darurat

Ketika ada situasi darurat, tekan tombol SOS satu kali untuk memicu alarm. Kedua LED akan berkedip 1 kali.

Sistem akan langsung masuk kedalam kondisi darurat, mengaktifkan sirine dan akan mengirimkan notifikasi.

